

尺寸：224 X 204MM  
材：128G版  
黒印刷

## cheerö Power Plus

### 1. 各デバイスへの充電方法

充電したい物に合うプラグを選びUSB接続ケーブルに差し、Power Plus本体、右図の"USB出力口1:1A"または"USB出力口2:2.1A"に差ししてください。

ON/OFFボタンをONにすると充電が始まります。

★2つの機器を同時に充電することができます。

※USBケーブルの付属は1本ですので、2本目のケーブルはお客様でご用意ください。

### 2. 本体への給電方法

USB接続ケーブルにmicro USBプラグを差し、Power Plus本体(右図)の"microUSB入力口"に接続してください。

USBケーブルをパソコンやUSB-ACアダプターに接続すると電池残量インジケータが点滅し、充電が開始します。

全てのLEDが点灯状態になると充電完了です。

★本体充電時間 約9~11時間(1A ACアダプタの場合)(※初回は本体充電に時間がかかります)

※新iPad充電の場合、iPad付属のケーブルを使用すると2.1A口から早い充電が可能。

※Power Plus本体の充電中はデバイスへの充電はできません。

※使用後は、本体から接続ケーブルを外してください。

※使用しない場合でも3ヶ月に1度充電を行ってください。

### 4. 製品仕様

型番：CHE-034 cheerö Power Plus

寸法(mm)：117(W) × 73.4(D) × 23(H)

重量(本体)：250g

入力：5V 1A

出力：5V 1A / 5V 2.1A

内臓電量：3.7V 10,000mAh  
(リチウム・イオンバッテリー)

### 5. 充電ができない時

スマートフォンや他電子機器についている充電専用USBケーブルを使用すると充電できることがあります。

ただし、機種によっては、充電できないものもあることをご了承ください。(※充電できない場合は、お問い合わせください。)

### 6. 対応機種




### 3. 製品説明



### 付属品

#### 1. USB接続ケーブル



※iPhone5への充電は、iPhone5付属のケーブルと一緒にご使用願います

#### 2. 差し替え用プラグ



- 1 Apple Dock
- 2 Galaxy Tab
- 3 microUSB
- 4 miniUSB
- 5 Nintendo DS
- 6 PSP

### 電池残量の確認

インジケータスイッチを押す事によりLEDが点灯します。

- ・ランプ5つ点灯:100%
- ・ランプ4つ点灯:80~100%
- ・ランプ3つ点灯:60~80%
- ・ランプ2つ点灯:40~60%
- ・ランプ1つ点灯:5~40%
- ・ランプ1つ点滅:5%未満

インジケータスイッチを押してもLEDが点灯しない場合は本体の電池が消耗していますので、充電してください。

### お問い合わせ先

ティ・アール・エイ株式会社

住所：大阪市中央区谷町2丁目5番4号

エフベースラドルフ1101

TEL：06-6910-6224

FAX：06-6910-6280

Email：love@cheero.jp

URL：http://www.cheero.net/

## 保証書

- ① 保証書をご提示又は送付いただく事で、無料修理又は同等の製品と交換させていただきます。
- ② この保証書は充電器本体のみの保証でご使用に際して携帯電話、その他の音楽データ各種メモリー内容に関する損害などの保証をするものではありません。
- ③ 保証(修理)の際には納品書(注文番号がわかるもの)が必要となりますので、保証書と一緒に保管しておいてください。
- ④ 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ⑤ 保証期間内でも次の場合には保証の対象外となります。
  - ※使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷
  - ※お買い上げ後の輸送、落下などによる故障または損傷
  - ※不適当な保管、保存による故障または損傷
  - ※火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、煙害、などによる故障または損傷
  - ※本書のご提示がない場合
  - ※その他、当社の責任とみなされない故障または損傷
- ⑥ 修理品は弊社へ連絡の上、右記住所宛て送付願います。

|             |
|-------------|
| 保証期間        |
| お買い上げ日より半年間 |

|                   |
|-------------------|
| 商品名               |
| cheero Power Plus |

|                                     |
|-------------------------------------|
| ティ・アール・エイ株式会社                       |
| 住所：大阪市中央区谷町2丁目5番4号<br>エフベースラドルフ1101 |
| TEL：06-6910-6224                    |
| FAX：06-6910-6280                    |
| Email：love@cheero.jp                |
| URL：http://www.cheero.net/          |

### 使用注意事項

本製品の安全使用のために、下記注意事項をお読みになり、ご理解の上ご使用願います。  
相応しくない使用は、バッテリーの漏れや火災、電気ショック等の恐れがありますので、ご注意ください。

- 製品の分解や改造、修理をしないで下さい。
- 水に濡れる可能性がある所でのご使用・保管はおやめ下さい。
- 直射日光・高温・多湿、火気の周辺またはハイ・ボルテージ・デバイスの近くでの使用・保管はおやめ下さい。バッテリーが爆発する恐れがあります。
- 金属性の製品の近くでの使用・保管はおやめ下さい。短絡(ショート)の恐れがあります
- 本製品に衝撃を与えたり、投げたり、振動を与えたりしないで下さい。
- 使い捨てタイプのバッテリーに繋げての使用はおやめ下さい。
- 使用中に異臭や、本体の発熱、ひずみ、変色等の異変に気づきましたら、ご使用をおやめ下さい。
- 本体の充電中は、携帯電話など電子機器を繋げないで下さい。故障の原因となります。
- 充電完了後はできるだけ早く本体から接続ケーブルを外して下さい。バッテリーの消耗の原因となります。
- 小さなお子様の手の届かない場所で保管・使用して下さい。
- 万一、お子様が本体や付属品を飲み込まれた場合、すぐに治療施設へ連れて行っていただきますようお願いいたします。
- 万一、電解液が漏れている場合は、ただちにご使用をおやめ下さい。火事や爆発の原因となる恐れがあります。
- 万一、漏れた電解液が肌が付いたり眼に入った場合、こすらずに水で洗ってから、すぐに治療施設にて治療を受けて下さい。
- 温度-10℃~40℃以外の環境での使用をおやめ下さい。
- 海外でのご使用の場合、コンセントの電圧や電流が不安定なことがあるため、本体への充電をパソコンのUSBから行うようお願い致します。
- 長期間未使用の場合、再使用前に製品(特にUSBポート・MiniUSBドック)から汚れを取り除いて下さい。
- 万一異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、弊社までご相談下さい。